

Egger Revestimiento Pre-Pintado

todos los diseños mostrados y mencionados son representaciones.

Fácil terminación gracias al Pre-Pintado de fábrica

Producto	Revestimiento Pre-Pintado
Tipo (mm)	MDF UL
Largo (mm)	3660
Ancho (mm)	152
Espesor (mm)	12

- ➔ Revestimiento decorativo para interior.
- ➔ Listo para pintar e instalar.
- ➔ Excelente terminación.
- ➔ Para todos los ambientes de la casa.

Instrucciones de instalación

Lea todas las instrucciones antes de empezar

El producto posee un pre-pintado cuya fórmula proporciona una excelente base para aplicar pintura final.

Materiales necesarios

- ➔ Sierra para madera
- ➔ Clavos de 1"
- ➔ Martillo
- ➔ Tiras de MDF o madera
- ➔ Cinta métrica
- ➔ Tornillos y tarugos

Acondicionamiento y acabado de sus placas.

- ➔ Para minimizar la expansión y contracción del Revestimiento Pre-pintado, abra todos los paquetes para la aclimatación por un período de 72 horas, para que las condiciones de las placas se ajusten a la humedad y temperatura de la habitación en la que se van a instalar.
- ➔ La instalación de las placas sin seguir el procedimiento anterior puede resultar en una contracción o expansión no deseable en las juntas.
- ➔ La expansión y contracción son características inherentes de todos los revestimientos de madera natural debido a los cambios de humedad dentro de una habitación.



Preparación de las paredes.

EL Revestimiento Pre-pintado EGGER debe clavarse y/o pegarse a un marco de tiras de MDF o maderas previamente fijadas a la pared con tarugos y tornillos.

Para la instalación vertical del Revestimiento las tiras deberán colocarse horizontalmente cada aprox 60 cm.

Para la instalación horizontal del Revestimiento las tiras deberán colocarse verticalmente cada aprox 60 cm.

Instalación.

- ➔ **Para la aplicación horizontal:** comience la instalación orientando la primera serie de tablas con el lado hembra hacia la parte inferior.
- ➔ **Para la aplicación vertical:** comience la instalación desde una de las esquinas de la habitación, con el lado hembra orientado hacia la esquina.

Hembra

Macho

- ➔ Para fijar las tablas colocar clavos en la zona de las tiras de madera previamente colocadas sobre la pared.
- ➔ Repita la operación con las demás tablas solapando las partes macho/hembra.

Recomendaciones de Terminación.

Rellene los agujeros con masilla o enduido para madera y aplique la pintura del color y brillo deseados.

Mantenimiento.

Siga las recomendaciones del fabricante de pinturas para obtener un mantenimiento adecuado.

Oficinas Bs As. 25 de Mayo 359, piso 15 C1002ABG CABA, Bs As, Argentina

T +54 11 5550 6000

Planta Concordia. Av Rucchi s/Nº Parque Industrial (3200) Concordia, Entre Ríos, Argentina

T +54 345 429 0800

Hecho en Argentina

www.egger.com

